










Codificazione cromatica dei dispositivi di comando (Norma CEI EN 60073)

Colore	Significato	Spiegazione	Utilizzazioni tipiche
ROSSO 	Emergenza	Azione in caso di pericolo o di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> - Arresto di emergenza - Arresto o disinserzione con arresto di emergenza - Inizio di una funzione di emergenza
			
GIALLO 	Anormale	Azione in caso di condizione anormale	<ul style="list-style-type: none"> - Intervento per sopprimere una condizione anormale - Intervento manuale per riavviare un ciclo automatico interrotto.
			
VERDE 	Sicurezza	Azione in caso di situazione di sicurezza per preparare una condizione normale	
			
BLU 	Obbligatorio	Condizione che richiede un'azione	Funzione di ripristino
			
BIANCO, GRIGIO, NERO 	Nessun significato specifico attribuito	Avvio generale delle funzioni	Può essere utilizzato in tutte le funzioni ad eccezione dell'arresto di emergenza, per es. : OFF/ON, STOP/START
